




Avis de sécurité

La barrière doit être inspectée régulièrement afin de repérer et réparer les pièces qui présente de l'usure, de la corrosion ou qui sont craquées. Ceci est particulièrement important lorsque la barrière doit fréquemment rouvrir avant la fin de son cycle de fermeture.

Si la barrière est endommagée ou frappée, elle doit être inspectée par du personnel compétent pour repérer tous bris ou fissures.

La barrière et la clôture doivent être nettoyées de toute accumulation de glace ou de neige pour éviter les surplus de charges.

Aucun objet (lumière, pancarte, enseigne, etc.) ne doit être ajouté à la barrière.

La clôture ne doit pas être modifiée sans l'autorisation d'Automatic Systems America Inc.

La barrière doit être mise hors service si des fissures apparaissent sur l'une des pièces, y compris la base de ciment ou si la sécurité des usagers est compromise.


NOTES:

1- AUTOMATIC SYSTEMS RECOMMANDE QUE LA BASE DE BETON SOIT FAITE CONFORMÉMENT AU PLAN "1164-2005-2006_BASE DE BETON BLG76 TYPIQUE" TOUTEFOIS, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT DE S'ASSURER QUE LES INSTALLATIONS SOIENT CONFORME AUX CODES DU BATIMENT LOCAUX.

2- POUR DESSINS DE CONDUITS SE RÉFÉRER AU NAM-BL5X-BLG76-CONDUITS-IN-FR.

AUTOMATIC SYSTEMS MAKES NO REPRESENTATION AS TO THE PROPER POSITIONING OF THE SECURITY ENTRANCE LANES AT THE INSTALLATION LOCATION. ESTABLISHING THE LAYOUT AND PLACEMENT OF THE UNIT(S) AND DETERMINING COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE BUILDING CODES, OTHER CODES, LAWS AND REGULATIONS IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER FOLLOWING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, OTHERWISE AUTOMATIC SYSTEMS' WARRANTIES MAY BE VOID

				MATÉRIAU/MATERIAL
				TRAITEMENT/TREATMENT
				FINI/FINISH
				NB./App.
				POIDS/WEIGHT
				SURFACE
				LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.
D.	-	-	-	-
	REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PART BY
	REVISIONS			

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES		EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN			
TOLERANCES		BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING		FICHER / FILENAME	
.XXX ± .005 .XX ± .010 .X ± .015 FRAC. ± 1/32 ANGLES ± 1/2°				NAM-BLG76-IN-41-FR-A-BLG76 D 5m.dwg	
SAUF SI INDiquÉES UNLESS OTHERWISE NOTED					
TITRE INSTALLATION BLG76 5M DROITE TITLE DIMENSIONS ET NOTE DE SÉCURITÉ					
		ÉCHELLE/SCALE N/A		FORMAT/SIZE B	
		DATE 2020/02/28		FEUILLE/SHEET 1	
DESSINÉ PAR DRAWN BY ZGR		VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY SSA		NO. DE DESSIN/DWG. NO. NAM-BLG76-IN-41-FR	
				REV A	